

新宮市文化複合施設
大ホール 座席表A(通常席)

新宮市文化複合施設
大ホール 座席表A(通常席)

総座席数 973席			
1階	・昇降部エアワゴン：固定席 180席 ・兵衛エアワゴン：固定席 106席 ・電動式移動観覧席 316席 ・スタッキングシアター(W=540) 6席 ・車椅子席(W=850) 5席	中2階 2階	・固定席(履行配置) 28席 ・固定席(14席含む) 14席含む 60席 3階
		・立見席(腰掛けあり) 48席 ・固定席(ハイチェア34席含む) 100席 ・立見席(腰掛けあり) 76席 ・立見席(腰掛けなし) 48席	

総座席数 973席			
1階	・昇降部エアワゴン：固定席 180席 ・兵衛エアワゴン：固定席 106席 ・電動式移動観覧席 316席 ・スタッキングシアター(W=540) 6席 ・車椅子席(W=850) 5席	中2階 2階	・固定席(履行配置) 28席 ・固定席(14席含む) 14席含む 60席 3階
		・立見席(腰掛けあり) 48席 ・固定席(ハイチェア34席含む) 100席 ・立見席(腰掛けあり) 76席 ・立見席(腰掛けなし) 48席	

CL

舞台

扉6

扉1

マルチスペース

扉7

扉2

CL

舞台

扉6

扉1

マルチスペース

扉7

扉2

CL

舞台

扉6

扉1

マルチスペース

扉7

扉2

CL

舞台

扉6

扉1

マルチスペース


扉7

扉2

新宮市文化複合施設


大ホール 座席表B(客席拡張)

総座席数 1142席	
1階	・昇降部エアワゴン:固定席 180席 ・兵床部エアワゴン:固定席 120席 ・電動式移動観覧席 316席 ・スタッピングチェア(W=540) 160席 ・車椅子席(W=850) 6席
中2階	・固定席(縦行配置) 28席 ・固定席(ハイチェア14席含む) 60席 ・立見席(腰掛けあり) 48席
3階	・固定席(ハイチェア34席含む) 100席 ・立見席(腰掛けあり) 48席 ・立見席(腰掛けなし) 76席



新宮市文化複合施設


大ホール 座席表C(平土間型)



新宮市文化複合施設


大ホール 座席表D(舞台拡張型)

総座席数 793席			
1階	・兵床部エアワゴン:固定席 106席	2階	・固定席(ハイチェア14席含む) 60席
	・電動式移動観覧席 316席		・立見席(腰掛けあり) 48席
	・スタッピングチェア(W=540) 6席	3階	・固定席(ハイチェア34席含む) 100席
	・車椅子席(W=850) 5席		・立見席(腰掛けあり) 48席
中2階	・固定席(雁行配置) 28席		・立見席(腰掛けなし) 76席




新宮市文化複合施設

大ホール 座席表E (半平土間型)




新宮市文化複合施設

大ホール 座席表F (小規模型)




新宮市文化複合施設

大ホール 座席表G (2分割)



新宮市文化複合施設

大ホール 座席表(中2階・2階・3階部)



中2階

2階

3階